

# ¿POR QUÉ LA PALA FRONTAL Y LA TALADRADORA POSTERIOR NO SE ELEVAN Y DESCENDEN CORRECTAMENTE?


ESTE PROBLEMA SE DERIVA DE LA ALINEACIÓN INCORRECTA DEL INTEREJE DEL MODELO.

SÍNTOMAS: EL BULDÓZER INTENTA ELEVAR Y DESCENDER LA PALA FRONTAL Y LA TALADRADORA POSTERIOR.

## ¿QUÉ PROVOCA EL PROBLEMA, Y CÓMO PUEDES RESOLVERLO?



NO HAS ALINEADO CORRECTAMENTE EL INTEREJE EN EL MODELO. LAS DOS FUNCIONES, PALA FRONTAL Y TALADRADORA POSTERIOR, SE AFECTAN ENTRE SÍ.

LIBRO 1, PÁGINA 45, PASO 22



UBICACIÓN DEL PROBLEMA.

EL INTEREJE NO DEBE SOBRESALIR.



DEBERÁS DESMONTAR PARTE DEL MODELO PARA RESOLVER EL PROBLEMA. PRESIONA EL INTEREJE HACIA ATRÁS PARA ASEGURARTE DE QUE ESTÁ ALINEADO Y NO SOBRESALE.